

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://lg.nt-rt.ru> || эл. почта: yju@nt-rt.ru

Тестер СКП



Тестер СКП универсальный предназначен для настройки и проверки сигнализатора конечных положений (СКП).

Тестер СКП является портативным прибором с питанием от батареи 9В. Прибор имеет два одинаковых входа для возможности одновременного контроля состояния двух датчиков СКП. Каждый вход может работать с датчиком типа «сухой» контакт или проксимитор (индуктивный датчик). Индикация состояния датчиков осуществляется с помощью светодиодов, расположенных на корпусе прибора.

Прибор тестер СКП индицирует с помощью четырех светодиодов, какой контакт СКП замкнут с контактом СОМ (номера контактов - 1, 4) обоих датчиков СКП.

За счет малых габаритов прибор удобен эксплуатации на предприятиях.

Прибор оснащён звуковой сигнализацией о срабатывание датчиков.

Технические характеристики

Напряжение питания	9В-20%
Максимальное напряжение подаваемое на контакты датчиков	3 В
Максимальный ток через контакты датчиков	1 мА
Габаритные размеры прибора	66.5х92х29
Вес тестера	~ 100 г
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом тестера	IP20
Допустимый интервал температуры окружающей среды	0 ... +40°С